

# STYLISH

Петли серии C82, угол открывания 110°, Anyway snap-on,  
с доводчиком и эксцентриком



**DTC**  
Global Quality Benchmark


## ИЗДЕЛИЕ



## ОПИСАНИЕ


Угол открывания 110°  
Глубина чашки петли: 11,5 мм  
Диаметр чашки петли: 35 мм  
Диапазон толщин фасада: 16-26 мм  
Расстояние до чашки (K): 3-6 мм

## ПРИМЕНЕНИЕ




## СХЕМА

Зазор (фуга) между смежными фасадами



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.6	3.1	3.7	4.4	5.2
K=4	A=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.5	2.9	3.4	4.1	4.8
K=5	A=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.3	3.8	4.5
K=6	A=	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.1	3.7	4.2


Зазор (фуга) между фасадом и корпусом



	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.8	1.1	1.3	1.6
K=4	L=	0.0	0.2	0.4	0.7	1.0	1.2	1.5	1.8	2.0	2.3	2.6
K=5	L=	0.9	1.1	1.4	1.7	1.9	2.2	2.5	2.7	3.0	3.3	3.5
K=6	L=	1.8	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.4	3.7	4.0	4.2	4.5

Вышеуказанные значения рассчитаны исходя из предположения, что дверцы имеют нескошенные кромки, а также если дверцы имеют радиусные кромки


## Выступ двери




## «C» значение

C=20+K+ A

Выступ двери с внутренней стороны шкафа при максимальном угле открывания. Расчет выполнен для плача петли, с монтажной планкой H-0 мм и расстояния сверления (K)=5 мм




## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА




Options of screws and dowels:	
	M10 dowel Dowel No: M
	Expandable dowel Dowel No: K
	M8 dowel Dowel No: N
	Quick dowel Dowel No: T0

## Тип чашки петли



используйте эти формулы  
для определения типа петли  
и расчета расстояния "K"  
и высоты планки "H"




Nickel plated(A01)

Titanium black(A08)



## Петли серии C82, угол открывания 110°, Anyway snap-on, с доводчиком , с эксцентриком

### Внешние C=0





Item No.	Pcs/ctn
Soft-close C82A675FA	200
Sprung C82A675A	200

### Полувнешние C=9



Item No.	Pcs/ctn
Soft-close C82B675FA	200
Sprung C82B675A	200

### Внутренние C=18



Item No.	Pcs/ctn
Soft-close C82C675FA	200
Sprung C82C675A	200



# МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА

Мебельные петли STYLISH  
Характеристика и установка





**DTC**  
Global Quality Benchmark

## СХЕМА



## СХЕМА



A



HINGE SERIES

# МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА


Мебельные петли STYLISH  
Характеристика и установка

**DTC**  
Global Quality Benchmark

## СХЕМА




## СХЕМА



Расчет количества петель на один фасад.

Количество петель, необходимых для каждой двери, зависит от ширины, высоты двери, типа материала. Приведенный выше вариант предложен как образец.



Регулировка

По сторонам: -4мм ~+2мм  
По глубине: -2,5 мм ~+2,5мм  
По высоте: +/-2мм

Ответная планки

планки с двумя и четырьмя отверстиями